

2.7 Hlavní funkce F5: Testování šířky pulzu, který přichází na výstup pro servo z přijímače

Měření šířky pulzu na výstupu každého kanálu přijímače. Před měřením zapněte vysílač a přijímač.

- Propojte měřený výstupní kanál přijímače s portem Signal I/P testeru MT-1.
- Stiskem ▲ / ▼ zvolte hlavní funkci F5, potvrďte stiskem MOD. Na displeji se zobrazí šířka pulzu signálu příslušného kanálu z přijímače.
- Když signál neexistuje, na displeji se zobrazí OFF.



Propojka spojení s přijímačem

2.8 Hlavní funkce F6: Testování šířky pulzu, který vysílá vysílač (maximálně 9 kanálů).

Měření šířky pulzu, který má signál kanálu, emitovaný z vysílače.

Propojka s vysílačem (není součástí balení)

- Propojte vysílač se servotesterem kablíkem, na jehož jednom konci je tříkolíkový konektor a na druhém konektor pro propojení s konektorem učitel/žák. Tento kablík není součástí balení. Tříkolíkový konektor zasuňte do portu Signal I/P.
- Stiskem ▲ / ▼ zvolte hlavní funkci F6, potvrďte MOD.
- Stiskem ▲ / ▼ zvolte požadovaný kanál a potvrďte tlačítkem MID. Na displeji je šířka pulzu signálu příslušného kanálu. Dalším stiskem MID můžete vystoupit z funkce nebo stiskem ▲ / ▼ zvolit jiný kanál.



2.9 Hlavní funkce F7: Měření otáček rotující vrtule.

Je možno změřit otáčky 2-6 lisé vrtule až do 99 990 ot/min. Hodnota zobrazená na displeji se musí vynásobit deseti. Např. když je na displeji 9999, počet otáček je 99 990 ot/min.

- Stiskem ▲ / ▼ zvolte hlavní funkci F7, potvrďte MOD.
- Stiskem ▲ / ▼ zvolte vedlejší funkci počet listů vrtule: F7-2 pro dvojlistou vrtuli, F7-3 pro třílistou atd.
- Před rotující vrtulí musí být stabilní zdroj světla. Nejlepší zdroj je denní světlo.
- Měřicí sondu přístroje umístěte do vzdálenosti cca 5-10 cm za vrtuli - viz obrázek, vrtule na obrázku se ovšem netočí. Po stisku MID se na displeji krátce zobrazí naměřený počet otáček.
- Pro měření dalších otáček stiskněte znovu MID. Výstup z režimu měření se provede stiskem MOD..



Počet otáček 651x10=6510 ot/min



POZOR!

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte poblíž rotující vrtule žádné předměty. Čidlo otáčkoměru musí být při měření ovšem ve vzdálenosti 5-10 cm od rotující vrtule a musí mířit do terče, který vrtule tvoří. Měření může být zkresleno další rotující vrtulí poblíž nebo umělým osvětlením (zářivky). Měření se nejlépe provádí na denním světle.

Volitelné příslušenství: Propojka mezi vysílačem a servotesterem MT-1

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1.GWHOS022A GWS DSC Cord | 2.GWHOS022B GWS DSC Cord-JR |
| 3.GWHOS022C GWS DSC Cord-FP(Square) | 4.GWHOS022D GWS DSC Cord-FP(Round) |

Dovoz a distribuce:
Hořejší model s.r.o.
Teslova 7
301 00 Plzeň
tel 377 429 869, fax 377 421 361