

NÁSOCIČ NAPĚTÍ

Vlastnosti

1. Přístroj je spínaný zdroj. Zvyšuje napětí, které poskytuje jeden článek typu LiPo na napětí, potřebné k napájení běžného palubního RC systému.
2. Vstupní napětí je v rozmezí 3,7 až 4,2V.
3. Výstupní napětí je cca 5V.
4. Poskytovaný proud: trvale do 1A, špičky 1,5A.

Použití

Nabitou baterii, opatřenou běžným servokonektorem s dutinkami, připojte ke třem kolíkům na přístroji. Dbejte na správnou polaritu.

Servokonektor, který je součástí násobiče, zapojte do vhodného soklu na přijímači.

Násobič nepřipojujte k vyššímu napětí (nepoužijte více než 1 článek LiPo).

Dovoz a distribuce:

Hořejší model s.r.o.

Teslova 7

301 00 Plzeň

t 377 429 869 f 377 421 361

www.horejsi.cz

info@horejsi.cz